



Единый адрес для всех регионов: [gsa@nt-rt.ru](mailto:gsa@nt-rt.ru) || <http://gess.nt-rt.ru>

# Технические характеристики на кран шаровой 11с73п

Цельносварной под приварку. Полный проход.  
PN25, PN40



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04

**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15

**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

## Назначение

Краны 11с73п предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих холодную воду, пар, горячую воду, нефтепродукты, природный газ при температуре от -40 до +200°C.


## Технические данные

Присоединение шарового крана к трубопроводу - под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80

Класс герметичности затвора – А (ГОСТ 54808-2011).

## Основные параметры

| DN, мм | PN, МПа<br>(кгс/см <sup>2</sup> ) | d,мм | D, мм | L, мм | I,мм | H, мм | Масса, кг |
|--------|-----------------------------------|------|-------|-------|------|-------|-----------|
| 40     | 4,0 (40)                          | 37   | 76    | 280   | 235  | 90    | 2,8       |
| 50     |                                   | 48   | 89    | 290   | 235  | 100   | 3,8       |
| 65     | 2,5 (25)                          | 65   | 114   | 290   | 330  | 135   | 5,0       |
| 80     |                                   | 75   | 133   | 310   | 330  | 140   | 7,0       |
| 100    |                                   | 100  | 168   | 340   | 600  | 190   | 11,5      |
| 125    |                                   | 125  | 219   | 370   | 600  | 210   | 21,0      |
| 150    |                                   | 150  | 273   | 400   | 600  | 235   | 30,0      |



1. Патрубок – Сталь 20,
2. Седло – Ф4К20 (тефлон),
3. Корпус – Сталь 20,
4. Уплотнительное кольцо – Ф4,
5. Уплотнительное кольцо – фторсиликон,
6. Сальниковый узел – Сталь 20,
7. Шток – Сталь 40Х13,
8. Шар-пробка – 12Х18Н10Т(AISI 304),
9. Пружина тарельчатая – 65Г,
10. Ручка – Сталь 3,
11. Рукоятка – полибутилентерепталат (ПБТ).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [gsa@nt-rt.ru](mailto:gsa@nt-rt.ru) || <http://gess.nt-rt.ru>